### **National**





### 上手に使って上手に節電

### 保証書別添付

このたびは、ファイバーミキサーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」( ☞ P.6 ~ 7 )は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

### 手作りのヘルシーメニューを食卓へ

もくじ

### ミキサー



### ブラックハードチタンミクロカッターで 野菜や果物の食物繊維を より細かくかくはんします

- ●ジュースやスープを、より細かく滑らかに仕上げます。
- ●水に溶けない不溶性食物繊維やビタミンなど新鮮な野菜の栄養分を丸ごと摂取できます。

### ミル



### 乾燥した材料の粉砕や 水分の多い材料の すりつぶしができます

●ふりかけなどのドライメニューやマヨネーズ・ドレッシング・白身魚のすりつぶし・離乳食などのウェット メニューづくりに大活躍します。

### お茶ミル



### 専用のお茶ミルコップで お茶の葉をより細かく粉砕します

- ●お湯に加えて飲んだり、他の材料に混ぜて、いろいろな料理に使えます。
- ●さまざまな効用があると言われているお茶のカテキンの ほかに、きゅうすで入れるお茶では摂取しにくい不溶性 のビタミンEやカロチン、食物繊維を丸ごととれます。

### ご使用前に

タがのながし払いさ

音部の名削と扱い方	
安全上のご注意	 6

### 使い方




ミキサーを使う	8

メニュー ファイバ	ージュース	•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	10

メニュー	シェイク	・フローズンド	『リンク・】	スムージー・	· 冷菓 ·········	12
------	------	---------	--------	--------	----------------	----

メニュー	スープ	・ヘルシ	ーメニュー	•••••	1 4
------	-----	------	-------	-------	-----





メニュードライメニュー	•••••	20
-------------	-------	----

メニュー ウェットメニュー	•••••	22
---------------	-------	----



### お茶ミルを使う ………………………… 2.

,	_		
	メニュー 粉末茶を使ったお菓子	26	

### 長くご愛用いただくために

32 3 7 (4 0	
故障かな?/モーターの保護装置について	28
保証とアフターサービス	30

### 各部の名前と扱い方

ご使用の前に、各部品

を洗ってください。(お手入れ 🞯 P.27)

### ミキサー

### コップふた(黄)



### ミキサーコップ(容器)

●ガラス製 気泡が入っていることがありま すが、使用上差し支えありません。 耐熱ガラスではありません。

### 最大目盛り 約1,000ml

約800ml

約600ml

約400ml

最少目盛り 約200ml

### ミキサーパッキン(黒)

●ミキサー専用

### ミキサーカッター

(ブラックハードチタンミクロカッター)

### ミキサーコップ台(黄)

●ミキサー専用

### 保護スイッチ

安全装置です。

各部品を本体に正しく組み立てないと、スイッチが入りません。

### 電源プラグ-

コード・

### **本体**(基台)

### スイッチ

### フラッシュ)

●押している間だけ回転する (指を離すと回転は止まる。)ジュースが分離したとき などに使います。

### お願い

בעעל

()

●必ずミキサーコップ台を 取り付ける。

、ミルコップ台を取り付けると、 調理物が漏れる原因になります。



### 分解

ミキサーコップ台を回して外す



### 組み立て

### ミキサーコップを回してしっかりと締め付ける

●ミキサーパッキンを付けなかったり、締め付けが足りないと液体や調理物が漏れます。



### ミル

# ミルコップ (2個)

●ガラス製

気泡が入っていることがありますが、使用上差し支えありません。 耐熱ガラスではありません。

### ミルパッキン(グレー)(2個)


●ミル専用



### ミルカッター

ミルコップ台(白)

●ミル・お茶ミル専用



### 付属品

● ミルコップふた(2個)




◆へら付きブラシ(1本)



### お茶ミル

### お茶ミルコップ(緑)

●お茶の葉専用



最大目盛り線

### 分解

ミルコップ台を回して外す




### 組み立て

### ミルコップ台を回して しっかりと締め付ける

- ●締め付けが足りないと調理物が 漏れます。
- ●お茶ミルコップが傾いていると カッターでお茶ミルコップが傷 付きます。



ミルパッキンは、溝をミルコップ のふちに正しくはめ込む。




(正しくはめ込まないと液体が漏れます。)

### お願い

●必ずミルコップ台を 取り付ける。

ミキサーコップ台を取り 付けると、モーター故障 の原因になります。



## 安全上のご注意 必ずお守りください

コップふた

゙゚ミキサーコップ

カッター

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次の ように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です

゙゙お茶ミルコッフ

(ミルコップ

電源プラグ

### ⚠ 警告

### **ラか**を防ぐために

### カッターが高速回転します!



- ●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わ せたり、乳幼児の手の届く所で使わない
- ●カッターを露出したままで運転しない



●運転中にコップふたを開けたり、ミキサー コップの中に、指・スプーン・はしなど 調理材料以外を入れない



発火 を防ぐために



●水につけたり、水をかけたりしない 本体内蔵の電気部品に水が入ります。

水ぬれ禁止



分解禁止

●絶対に分解・修理・改造は行わない

▶ 修理(消耗部品の交換は除く)などは 販売店にご相談を。




電源プラグのほこりなどは 定期的に取る

(T)

本体

湿気などで絶縁不良の原因になります。 ■ 電源プラグを抜き、乾いた布でふく。

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ●傷んだ電源プラグ・緩んだコンセント は使わない。



コード・電源プラグを破損する

傷付けたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、

ねじったり、引っ張ったり、重い

物を載せたり、束ねたりしない

ようなことはしない

使い方や、交流100V以外で使わない たこ足配線などで定格を超えると 発熱する原因になります。



ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない

ぬれ手禁止

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。











この絵表示は、 してはいけない 「禁止」内容です





この絵表示は、必ず 実行していただく 「強制」内容です。

回転部

(39 y 32 ) (A) (B)

### ⚠ 注意

### ラカン を防*ぐ*ために

### カッター・回転部にご注意を!



- ■運転中にミキサーコップ・コップふた・ミルコップ・お茶ミルコップの 取り付け・取り外しは行わない
  - ●途中で材料を加える場合は、スイッチを切る。
- 保護スイッチを細い棒などで押さない。 保護スイッチを押した状態でスイッチを入れると 回転部が回転します。



カッターは鋭利なため、 直接手を触れない

接触禁止

### 取り扱いは電源プラグを抜いてから!



■スイッチ「切」を確かめてから、 電源プラグを抜き差しする



電源プラグ

部品の取り付け・取り外し・お 手入れするときは、スイッチを 切り電源プラグを抜く

を抜く

●カッターの回転が止まってから、 コップ台を本体から外す。

### 次の点にもご注意を!



●60 以上の熱い材料をミキサー コップ・ミルコップ・お茶ミル コップに入れない

吹きこぼれによるやけどや、ミキサー コップ・ミルコップが割れることが あります。

- 運転中に移動させない
- 不安定なところで使わない

### 発火 を防ぐために



●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを 持って引き抜く



●使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く

電源プラグ を抜く



# ミキサーを使う

### 下ごしらえ

### やわらかい材料は 2~3cm角に切る

かんきつ類 りんご · 皮をむいて <sub>\</sub> / 皮をむいて \ しんを取る





### かたい材料は 1cm角に切る

にんじんなど(皮をむく)



大きいとうまくかくはん できないことがあります。 葉菜類はよく洗い 2cm角に切る



- 特にこまつ菜などはよく 洗う。
- ケールは茎の太い部分を

4 角氷

### ミキサーコップに材料を入れる

俞 液体 (水・牛乳など)



ゆわらかい果物・ 野菜類



3 かたい野菜類 (にんじんなど)



●必ずやわらかいものから入れる。 (角氷・かたいものを先に入れると、カッターに引っ掛かって、運転が止まりやすくなります。)

### ミキサー禁止材料(例)

●肉・魚類





● 粘りけの強いもの・水分の少ないもの 流動食づくり ゆでたじゃがいも・とろろいも...など



かたいもの

乾燥大豆・乾物(じゃこ・干しえびなど)類・ 穀類・冷凍した食材(野菜や果物など)…など

かきやプラムなどの かたい種は取り除く。



カッター破損やモーター故障の原因に なります。

### お願い

- 各メニューの1回に作れる量を守る。 量が少ない場合は、材料がふたに飛び散る、 ことがあります。
- かき氷以外は必ず液体を入れてかくはんする。 (液体がないと、空回りしてうまくできません。)
- 連続して使うときは4分ごとに、2分以上休ませる。 (故障の原因になります。)
- 空運転をしない。 (故障の原因になります。)
- 氷は、家庭用冷蔵庫で作った約2.5cm角 (約15g)以下の角氷を使う。

大き過ぎたり、市販の氷を使うと故障の原 因になります。また、かき氷は角氷が小さ 過ぎると、うまくかくはんできません。

### かくはんする

### コップふたをし 本体にセットする



●コップ台がセットしにくいときは 位置をずらして載せ直す。


### 電源プラグを差し込み ふたを押さえながら 「入」スイッチを押す



ふたを押さえていないと、材料や 氷などが飛び出すことがあります。

### 「切」スイッチを押し ふたを外して 調理物を取り出す

(かき氷の取り出し方 曖 P.13)



使用後は 電源プラグを抜く

### 【 カッターが空回りしてうまくできないとき

- 介「切」スイッチを押し、完全に回転が止まって からミキサーコップを本体から外す。
- 2へらなどでかき混ぜる。
- ③本体に載せ、もう一度「入」スイッチを押す。
- 直らないときは、材料を減らす。

### 【 異常音や振動が大きいとき

●「切」スイッチを押し、材料を減らす。

### 運転が止まったとき

●「切」スイッチを押し、材料を半分に減らす。 (「モーターの保護装置について」 18 P.29) かき氷は、カッターに氷が引っ掛かって運転が 止まりやすくなります。いったん氷を取り出し、 引っ掛かった氷を水で流して取り除く。



# ファイバージュース

### 各3~4人分

● 記載量の配合を目安に、最大容量(1,000ml) 以下で作る。

ただし、牛乳を使ったメニューは、約800ml の目盛り(最大目盛りの1つ下)以下で作る。 (泡立ちやすく、あふれ出ることがあります。)

- 材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- ●角氷の数は約15gのものを使った場合。
- エネルギー(カロリー)は1人分の目安。



### ミックスジュース

2缶詰シロップ .....100ml 3みかん果肉(缶詰) .....70g **4**もも(缶詰) …1切れ

6パイナップル(缶詰) .....2枚

6角氷.....75g(5個)

### ストロベリージュース



力が減ってしまいます。

ーベットに変身します。

つを少量加えましょう。

### こまつ菜 りんごジュース **1**年乳 .......150 ml

**②**水 ......50ml

❸砂糖 .......大さじ1

**4**いちご......200g

40~60秒かくはん

(へたを取る)

**1**年乳 ......240 ml

20んご …中1/2個 (100g)

❸こまつ菜 …120g

**5**角氷……75g(5個) 4角氷 ...75g(5個)

### バナナジュース

**2**バナナ ......2本 (200g)

3角氷 ...75 g(5個)

59kcal

1分30秒~2分かくはん

### 8 6 kcal

40~60秒かくはん

### にんじん・りんごジュース



- **1**件乳 ......200 ml **2**7k ......100ml
- ❸りんご ......中1/2個 (100g)

**4**にんじん …中1/2本 (100g)

6角氷.....75g(5個)

1分30秒~2分かくはん

### 栄養価の高い食品を加えてみる!

牛乳・豆乳・プレーンヨーグルト・乳酸飲料な どを加えると、栄養価・味ともに充実します。

おいしく飲むためには

時間がたつと、栄養価・色・味ともに本来の魅

作り過ぎたときは、ヨーグルトやはちみつなど

を加えて製氷皿に入れて凍らすと、ひと口シャ

味見をして、効能を損なわない程度にアレンジ!

少し甘くするなら、果物を増やしたり、はちみ

新鮮な材料を使い、作りたてを飲む!

40~60秒かくはん

### 材料の組み合わせについて

たんぱく質分解酵素の働きが強い生の果物 (キウィ、パイナップル、メロン、パパイヤなど) と乳製品(牛乳、ヨーグルトなど)を組み合わ せたジュースは、時間がたつと苦みが生じます。

レモンを加えると、 苦みが抑えられます。

### ケール・りんごジュース



20んご ......中1/2個 (100a) **③**ケール......50g

4角氷......75q(5個)

約2分かくはん

### トマト・オレンジジュース



①水 ......100ml 2トマト ......大1個

(150g) ❸オレンジ.....中1個

(200g)

4砂糖 ......大さじ2 6角氷 ......75g(5個)

20~30秒かくはん 1分30秒~2分かくはん

### 黒酢みかんジュース

●黒酢 .....大さじ1 **②**はちみつ...大さじ1/2 ❸みかん .....中4個 (400g)

▲角氷 ...75g(5個)

### フルーツ豆乳

**1**豆乳 ......300 ml 2グレープフルーツ

> .....1/2個(100g) ❸もも ......1個 (200g)

4角氷 ...75g(5個)

77kcal

40~60秒かくはん

### スイートポテトミルク

●件乳 .....300ml

20んご.....中1/2個 (100g)

3さつまいも

.....正味120g 

4角氷 ...75g(5個)

(105kcal)

20~30秒かくはん

### オレンジヨーゲルト

**●**プレーンヨーグルト .....300a 2はちみつ...小さじ2

❸オレンジ …中1個 (200a)

(5個)

77kcal

■ 20~30秒かくはん

### ピーチヨーゲルト

55kcal



**●**プレーンヨーグルト .....300g

(200g) 3角氷.....75g(5個)

**2**もも ......1個

20~30秒かくはん



# ☑ シェイク・フローズンドリンク・スムージー 冷菓

### 各3~4人分

- ●必ず記載量で作る。 多かったり少なかったりするとうまくできません。
- 材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- 材料・器(グラス)は、あらかじめ冷蔵庫 (約5)で冷やしておいたものを使う。
- カッターが空回りすると、氷の粒が残ること があります。
- (空回りするとき 図 P.28)
- ●角氷の数は約15gのものを使った場合。
- エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

### フローズンオレンジ



- **の**オレンジジュース .....200ml
- **2**ガムシロップ .....45ml
- 3角氷 ...210q(14個)

15~30秒かくはん

フローズン

ホワイト

**1**乳酸飲料(カルピス)

.....120ml

### バニラシェイク



- ①牛乳 ......300ml
- 2卵黄 ......1個分 ❸砂糖 ......大さじ3
- ④バニラアイスクリーム .....130g ・スプーンで小さく分けて、

く ミキサーコップに入れる

⑤角氷.....120g(8個)

10~20秒かくはん

### フローズン プラム

- **●**梅酒 .....250 ml
- ❷角氷 210g(14個)

**②**水......130ml 3角氷 210g(14個)

98kcal

15~30秒かくはん

### 7 2 kcal

15~30秒かくはん

### バナナシェイク



- ●牛乳 .......220ml 299黄 ......1個分
- ❸砂糖 ......大さじ1 **4**バナナ ......1本(100g)
- ⑤バニラアイスクリーム .....170g

6角氷.....120g(8個)

30~50秒かくはん

### ブルーベリー・ヨーグルトスムージー



- 23-グルト ...100g
- ❸はちみつ …小さじ2
- ❹ブルーベリー(生)
- .....100g **5**角氷…150g(10個)

スムージーは野菜や 果物を使ったシャー ベット状のジュース のことです。

15~30秒かくはん

### アイスクリーム・ジェラート

### 各4人分

- 必ず記載量で作る。 配合を変えるとうまくできないことがあります。
- 材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- 材料・器(グラス)は、あらかじめ冷蔵庫 (約5)で冷やしておいたものを使う。
- ミキサーコップの水分・油分をよくふいてから 使う。

水分・油分が混ざると、うまくかくはんでき ません。

● エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

### バニラアイスクリーム



- ●ホイップ用牛クリーム .....200ml
- 2卵 ......1個 ❸砂糖.....30g
- 4バニラエッセンス .....少々

40~60秒かくはん

金属製の容器に流し入れ、冷凍庫で3~4時間 冷やし固める。

● かくはん時間は、生クリームの種類・温度に より多少異なります。

### りんごジェラート



- ●白ワイン ...大さじ2
- 20レモン汁 ...大さじ3 ❸りんご ......中3/4個
- (150q)4砂糖 ......40g

40~60秒かくはんし、 冷やし固める

● 冷凍庫で冷やし固める途中で、1~2時間おき にフォークなどでかき混ぜると、空気が含ま れてより食感が良くなります。

### かき氷

### 1~2人分

●必ず記載量で作る。

多かったり少なかったりするとうまくできません。

家庭用冷蔵庫で作った約2.5cm角(約15g) の角氷を使う。

市販の氷は大きくかためのため、カッターが 折れる原因になります。また、氷が小さ過ぎ ると、うまくかくはんできません。

●よく凍った氷を使う。

溶けかけた氷は、うまくかくはんできません。

- ●角氷の数は約15gのものを使った場合。
- エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

### かき氷



角氷 ......150g(10個) お好みにより、かき氷、 のみつなどをかける。

氷を砕く音がしなくなる まで(約10秒)かくはん

### かき氷を作るときのポイント

- ●「フラッシュ」スイッチは使わない。 氷が引っ掛かって止まることがあります。
- ●氷が砕けたらすぐにスイッチを切る。

### 取り出し方

●かき氷はへらで周囲の氷を 落としてから、器に移す。





### 続けて氷を作るとき

かくはんのつどカッター 周囲の氷を水で流す。 氷が残っているとうまく かくはんできません。



15



# スープ

### 各3~4人分

- ●必ず記載量以下で作る。量が多いとあふれることがあります。配合を変えるとうまくできないことがあります。
- 加熱調理した材料は、約60 以下に冷まして からかくはんする。材料が膨張して吹きこぼれたり、ミキサー コップが割れる原因になります。
- エネルギー( カロリー )は 1 人分の目安。
- 豆乳が苦手な方は生クリームまたは牛乳を使う。

### コーンスープ

(105kcal)

スイートコーン1缶(正味300g)
Aスープ(固形スープ1個を湯で溶く)…700ml
バター10g
薄力粉大さじ2
⑧砂糖・塩・こしょう各少々
豆乳50ml
クルトン適量
(食パンをさいの目に切り、サラダ油で揚げる)

### 1.かくはん

● スイートコーンと冷ました®のうち200mlを ミキサーコップに入れて、約2~4分かくはん する。

### 2.調理

- なべにバターを溶かし、薄力粉を加えて弱火 で焦がさないようにいためる。
- ②の残りを少しずつ加え、だまができないように手早くかき混ぜる。
- 1を加えて煮立たせ、®で味を調える。

### 3.仕上げ

● 器に注いで豆乳を流し、クルトンを浮かせる。



### ほうれん草と米のスープ

ほうれん草( ざく切り )1/2束
玉ねぎ(薄切り)中1/2個(100g)
米50g
④スープ(固形スープ1個を湯で溶く)…700ml
バター10g
<sup>巴</sup> 卵黄1個
塩・こしょう各少々

### 1.下ごしらえ

● ほうれん草はよく洗い、土を取る。

### 2.調理

- ●なべにバターを入れて、玉ねぎをしんなりと するまでいため、ほうれん草を加えてさっと いためる。
- ●次に米と®を加え、沸騰したら弱火で約20分 煮る。

### 3.かくはん

● 2を冷まし(約60 以下)ミキサーコップに 入れて、約2~4分かくはんする。

### 4.仕上げ

- 3をなべに移して煮立たせ、塩、こしょうで味を調える。
- 器に注いでよく混ぜ合わせた®を流し入れる。



### かぼちゃスープ

玉ねぎ( 薄切り )	由1/4個(50g)
,	, ,
バター	10g
かぼちゃ	正味250g
(皮と種を取り、2~3cm角	角に切る)
	湯で溶く)500ml
豆乳	100ml
®砂糖・塩・こしょう	各少々
クラッカー(砕いておく)	適量

### 1.調理

- ◆ なべにバターを入れて玉ねぎをいため、かぼちゃを加えていためる。
- 次に必を加え、かぼちゃがやわらかくなるまで煮る。

### 2.かくはん

● 1を冷まし(約60 以下)ミキサーコップに 入れて、約1分かくはんする。

### 3.仕上げ

- 2をなべに移して煮立たせ、豆乳を加えて®で味を調える。
- 器に注いでクラッカーを浮かせる。



### 赤パプリカとトマトのガスパチョ

赤パプリカ3個( 300g )
にんにく1片
玉ねぎ( 薄切りにしてさらしておく )中½4個( 50g )
トマト( 皮をむいておく )2個( 200g )
レモン汁大さじ2
オリーブ油大さじ11/2
塩小さじ1
こしょう少々
モッツァレラチーズ(角切り)適量
バジルの葉適宜

### 1.調理

- 赤パプリカは2等分して皮が黒くなるまで焼く。ボウルに入れてラップで覆い、しばらく 置いたあと、種と皮を取り除く。
- にんにくは皮をむいて熱湯で約10秒ゆでる。
- ▶マトは1個をさいの目に切り(飾り用)種 と汁気は取っておく。もう1個は2~3cm角 に切る。

### 2.かくはん

● 赤パプリカ、にんにく、玉ねぎ、飾り用以外のトマト、レモン汁、オリーブ油、塩、こしょうをミキサーコップに入れて、約1~2分かくはんする。

### 3.仕上げ

◆ 冷蔵庫で冷やし、飾り用トマト、モッツァレラチーズ、バジルの葉を浮かせる。

ガスパチョはスペインの代表的な冷製スープで 「飲むサラダ」とも言われています。



# スープ



### ごぼう風味のヴィシソワーズ

じゃがいも	中1個( 150g )
ごぼう	30g
玉ねぎ( 薄切り )	中 <sup>1</sup> /4個( 50g )
バター	20g
	固を湯で溶く)500ml
いりごま	

### 1.調理

- じゃがいもは4等分して薄切りにし、水にさらして水気を切る。
- ●ごぼうは、皮をこそげて輪切りにする。
- なべにバターを入れて玉ねぎをよくいため、 ②を加える。
- ◆次にじゃがいもとごぼうを加えて、煮立った らあくを取り、ごぼうがやわらかくなるまで 弱火で煮る。

(水分がなくならないよう注意する。)

### 2.かくはん

● 1を冷まし(約60 以下)ミキサーコップに入れて、約1~2分かくはんする。

### 3.仕上げ

● 冷蔵庫で冷やし、お好みでいりごまをふる。

ヴィシソワーズはじゃがいもなどの冷製 ポタージュのことです。



### あさりと野菜のポタージュ

あさり200g
水700ml l
じゃがいも小2個( 200g )
(皮をむき、6~8等分に切る)
白ねぎ( 小口切り )1/2本( 70g)
にんじん(いちょう切り)中¹/2本(100g) ┗
塩・こしょう 各少々

### |1.下ごしらえ|

- ◆ なべにきれいに洗ったあさりと水を入れ、ふたをして加熱する。あさりの口が開いたら、 ざるでこして、汁と貝に分ける。
- 飾り用に貝を8個取っておき、残りの貝から 身を取り出す。

### 2.調理

●なべにあさりの汁、あさりの身、じゃがいも、 白ねぎ、にんじんを入れ、野菜が完全にやわ らかくなるまで煮る。

### 3.かくはん

● 2を冷まし(約60 以下)ミキサーコップに 入れて、約1~2分かくはんする。

### 4.仕上げ

- 3をなべに移して煮立たせ、塩、こしょうで味を調える。
- 器に注いで飾り用の貝を浮かせる。

### ヘルシーメニュー

#### |直径約18cm・深さ約3cmの耐熱皿(1皿分)|

- 必ず記載量で作る。配合を変えるとうまくできないことがあります。
- 加熱調理した材料は、約60 以下に冷まして からかくはんする。
  - 材料が膨張して吹きこぼれたり、ミキサー コップが割れる原因になります。
- エネルギー(カロリー)は1皿分および1切れ (8等分)の目安。

### 4人分

- ●必ず記載量で作る。
  - 配合を変えるとうまくできないことがあります。
- 加熱調理した材料は、約60 以下に冷まして からかくはんする。
  - 材料が膨張して吹きこぼれたり、ミキサー コップが割れる原因になります。
- エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

### 豆腐レアチーズケーキ(あんずソース添え)



### 1.下ごしらえ

- クリームチーズは2~3cm角に切り、耐熱皿に 載せてレンジで約30秒加熱し、やわらかくする。
- 豆腐はクッキングペーパーを敷いた耐熱皿に載せ、 レンジで約1分30秒加熱し、軽く水気を切る。

### 2.かくはん

●( **1** ~ **5** の番号順に )材料をミキサーコップに入れ、約30~50秒かくはんする。

途中で一度「切」スイッチを押し、ふちに 付いている生地をへらなどでかき落とす。

● 溶かしたゼラチンを加え、約10秒かくはんする。

### 3.冷蔵庫で冷やす

● 器に2の生地を流し、表面を平らにして冷やし 固める。

お好みであんずソースをかける。

#### 【あんずソースの作り方】

● ミキサーコップにあんずのシロップ煮( 缶詰) 正味170gとシロップ約70mlを入れ、約10 ~20秒かくはんする。

### 枝豆豆腐



絹こし豆腐 ......100g 枝豆 .......200ml だし汁........40g 満口しょうゆ...小さじ1 だし汁.......100ml 圏みりん .......小さじ1 薄口しょうゆ...大さじ1

### 1.下ごしらえ

●枝豆をゆでる。

### 2.かくはん

- 枝豆とだし汁をミキサーコップに入れ、約1~ 2分かくはんする。
- ◆ さらに豆腐を崩しながら入れ、④を加え、約30秒かくはんする。

#### 3.調理

- 2をなべに入れて弱火でかき混ぜながら、と ろみが付くまで加熱する。
- 器に入れて冷まし、冷蔵庫で冷やす。

### 4.仕上げ


- 別のなべに®を入れひと煮立ちさせて、冷ます。
- 冷蔵庫から取り出した3にかける。


枝豆のほかにコーンやにんじんでもおいしく いただけます。

# ミルを使う

### 下ごしらえ

水分のある材料は フライパンや電子レンジで 水分を飛ばして冷ます






乾燥わかめなど



乾燥小魚は 頭と腹わたを取り除き 大きいものは半分に切る 煮干しなど



### ミル禁止 材料(例)

●ドライフルーツレーズン・プラム…など



たくあん・肉類など 繊維や筋の多いもの





カッターに材料が引っ掛かって回りません。

- ●肉のすり身
- ●水分を加えない野菜のペースト



水分を加えると調理 できます。

カッターが空回りします。

● かたいもの

うこん・氷砂糖・黒砂糖

魚の骨・皮・頭・ 生大豆…など



#### 故障の原因になります。

●ゆで卵・野菜のみじん切り





#### 均一にできません。

- ピーナッツなど油分の出るもの
- ●昆布

うまく粉砕できません。

### お願い

- 各メニューの1回に粉砕できる量を守る。
- 連続して使うときは1分ごとに、2分以上休ませる。 (故障の原因になります。) ゴム
- 空運転をしない。 (故障の原因になります。)
- 「切」スイッチを押し、完全に回転が 止まるまでミルコップから手を離さ ない。

/ 回転部が動いているため、けがの ( 原因になったり、ゴムが摩耗します。

- 乾物類の粉砕直後は、カッターが熱くなっている ため注意する。
- ミルパッキンの溝に粉などが入ったまま使わない。 (パッキンが外れやすくなります。)
- ミルコップは冷凍庫に入れない。 (コップにひび割れができたり、ふたが劣化します。)

### 粉砕する

ミルコップに材料を入れ ミルコップ台を締めて 本体にセットする



4止まる ところまで 回す

●コップ台がセットしにくいときは 位置をずらして載せ直す。

### ② <sup>電源プラグを差し込み</sup> ミルコップを押さえながら 「入」スイッチを押す



●回転中はぐらつかないように しっかりと押さえる。

### 「切」スイッチを押し **調理物を取り出す**



使用後は 電源プラグを抜く

### 異常音や振動が大きいとき

●「切」スイッチを押し、材料を減らす。

### 運転が止まったとき

●「切」スイッチを押し、材料を半分に減らす。 (「モーターの保護装置について」 図 P.29)

### ミルコップふたを取り付けるとき



- ●とろみのあるものに使用すると、注ぎ口から 出ないことがあります。
- ●ミルコップを逆さにしたり斜めにすると、注 ぎ口から調理物が漏れます。

# 月ドライメニュー

各1回量 ● 必ず記載量以下で作る。

### 乾燥わかめ



1cm長さに切り

10~60秒粉砕

 $(5 \sim 10g)$ 

ヨードが豊富で、体温の低下を防ぎ

煮干し、青のりと混ぜてふりかけや お茶漬けに。

### いり白ごま



5~10秒粉砕

 $(10 \sim 20g)$ 

鉄分が豊富です。 貧血気味の方に。 白あえやおひたしに。



### いり黒ごま



5~10秒粉砕

 $(10 \sim 20g)$ 

鉄分が豊富です。 貧血気味の方に。 おひたしやジュースに。

### いり大豆(きな粉)



30~60秒粉砕

 $(5 \sim 50g)$ 

「畑の肉」とも呼ばれ、良質なたん ぱく質が豊富です。 きな粉もち、おはぎなどの和菓子

### 玄米・発芽玄米



頭と腹わたを取り除く (大きいものは半分に切る)

煮干し

30~60秒粉砕 ふりかけ 10~30秒粉砕

 $(5 \sim 30g)$ 

みそ汁のだし、ふりかけに。

30~60秒粉砕

 $(5 \sim 20g)$ 

骨をつくるカルシウムが豊富です。 ■ 精白米よりビタミンB₁が豊富です。 ■ スープに。

### 乾燥わかめ・ いり白ごまを 使って




### いり大豆 (きな粉)を 使って



### 玄米を 使って



### じゃこカレーふりかけ (1回分)



### 下ごしらえ

- ちりめんじゃこはフライパンや電子 レンジで水分を飛ばして冷ます。
- 乾燥わかめは1cmの長さに切る。

\_\_\_\_ すべての材料を10~20秒粉砕



### えびふりかけ (1回分)

ちりめんじゃこ10g
桜えび5g
乾燥わかめ5g
いり白ごま・青のり
各大さじ1

### 下ごしらえ

- ●ちりめんじゃこ、桜えびはフライパ ンや電子レンジで水分を飛ばして冷 ます。
- ●乾燥わかめは1cmの長さに切る。

すべての材料を10~20秒粉砕



<u>かん</u> (15cm×20cmの角型1個分)

豆乳羹 エネルギー(カロリー)は角型1個分の目安。

いり大豆	適量
豆乳	300ml
生クリーム	100ml
粉ゼラチン	10g
水	70ml
黒みつ	適量

いり大豆を30~60秒粉砕

### 調理

- 奇粉ゼラチンに水を加えて煮溶かす。
- 32を型に入れ、冷蔵庫で冷やし固める。
- △切れ目を入れ、スプーンですくい分ける。
- ⑤黒みつときな粉をかける。



### 玄米スープ

(3~4人分)

● エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

### 玄米(または発芽玄米)

.....20g 牛乳 ......300ml (固形スープ1個を湯で溶く) 塩・こしょう .........各少々

玄米を30~60秒粉砕

### 調理|

●なべに玄米、牛乳、Aを加えて煮立

**2**塩・こしょうを加えて味を調える。

牛乳の変わりに豆乳を使うと、ミネラルが豊富なスープになります。 (牛乳が苦手な方にもお勧めです。)

### ウェットメニュー

#### 各1回量

- 必ず記載量以下で作る。
- 空回りするときは、液体(小 さじ1)を加える。
- ごまなどがミルコップの内 側に付いたときは、いった んスイッチを切り、ミルを 本体から外して上下に振る。
- エネルギー(カロリー)は1 回分の目安。

### マヨネーズ



卵 ......1個 酢 ......大さじ11/2 砂糖 ......小さじ1/2 塩・こしょう・練からし...各少々 サラダ油 .....100~130ml

●サラダ油大さじ1と他の材料を約5秒かくはんし、スイッチを切る。 ❷残りのサラダ油を大さじ2ずつ3回に分けて加え、約15~30秒 ずつかくはんする。

かためにする場合は、さらにサラダ油大さじ1を加えて10~20秒 かくはんします。(サラダ油を加え過ぎると分離します。)

マヨネーズを作るときは、そのつどミルコップ・コップ台の 水分・油分を洗ってよくふいてからかくはんしてください。 (水分・油分が残っているとうまくできません。)

### チリソース



白ねぎ(1cm角に切る)...10g しょうが...5g にんにく...1/2かけ 酒・しょうゆ ......各大さじ2 ごま油 ......小さじ2 赤とうがらし(種を取る)...1本 トマトケチャップ ...大さじ4

約35秒すりつぶす

### イタリアンソース



トマト60g·玉ねぎ15g·セロリ15g (それぞれ1cm角に切る) にんにく(薄く切る) ......1枚 オリーブ油 ......大さじ2 酢 ......大さじ1 塩・こしょう・砂糖 ......各少々

約25秒すりつぶす

### ごまだれ



白ごま ......大さじ4 しょうゆ ......大さじ2 砂糖 ......大さじ1/2 みりん ......大さじ1 だし汁 ......大さじ3


約25秒すりつぶす

### 梅じそドレッシング(油なし) 白身魚のすりつぶし ほうれん草ごまあえペースト



梅干し......10g 青じそ ......3枚 しょうゆ ......大さじ1/2 酒・みりん .........各大さじ1 白ごま ......大さじ1 だし汁 ......大さじ3

約25秒すりつぶす



白身魚(切り身)......40g ■ (煮て、骨と皮を取り除く) だし汁 ......大さじ2

約25秒すりつぶす

離乳食の場合は、別容器に移し て加熱殺菌してください。



いり黒ごま......小さじ1/3 ┌ゆでたほうれん草 ......40g A (1cm長さに切る) └だし汁 ......大さじ2

いりごまを約2~3秒すりつぶし、 Aを加えて約10秒すりつぶす

離乳食の場合は、別容器に移し て加熱殺菌してください。

### トマトジャム



トマト ......中1個(100g) (1cm角に切る)

₩₩ .....50g ビレモン汁 ......大さじ1/2

- 介トマトを約2~3秒すりつぶす。 ②なべに
  ②を移し、
  ②を加える。
- ❸かき混ぜながら、お好みのと ろみがつくまで弱火で加熱す

### カナッペ

(3~4人分)



トマトジャム ......適量 フランスパン ......8切れ Aきゅうり ......1/4本 └パセリ ......適宜

### 下ごしらえ

●きゅうりは輪切りにする。

### 仕上げ

● トマトジャムを塗ったフランス パンにAをお好みで載せる。

### みそだれ



青ねぎ		少々
赤みそ		大さじ2
酢・ごま	油・みりん	.各大さじ1
だし汁		大さじ2

玄米ごはん ......200a

### 玄米だんご

(3~4人分)



みそだれ ......適量

### 下ごしらえ

- ごはんを温かいうちにつぶし、 だんごに丸める。
- ハケなどで、みそだれをまんべ んなく塗る。

### 調理

● 焦がさないように、オーブン トースターなどで焼く。

約35秒すりつぶす

### アポカドペースト



アボカド......1/2個(70a) 種を取って、皮をむき、1cm角 に切る。

卵 ......中1個 薄口しょうゆ ........大さじ1/2 レモン汁 ......大さじ1/2

約2~3秒すりつぶす

### えびのサラダ

(3~4人分)



アボカドペースト......1回分 えび......12尾 じゃがいも...小2個(200g)

### 下ごしらえ

- ●えびは皮をむき、背わたを取る。
- ●じゃがいもは皮をむき、ひと口 サイズに切る。

### 調理

- えびとじゃがいもはそれぞれ 塩ゆでする。
- よく冷まし、アボカドペースト と混ぜ合わせる。

(アボカドペーストは色が変わりやすいので、食べる直前に作る。) ■

# お茶ミルを使う・お茶の葉以外には使えません。

### 粉砕時間の目安(各1回量)

煎	茶	5~20g	60秒
玉	露	5~20g	60秒
ほうし	じ茶	2~10g	40~60秒
番	茶	1~ 5g	40~60秒

● 茎の多いものは茎を取り除く。 茎が混ざっているとうまく粉砕 ( できないことがあります。



### お願い

- 1回に粉砕できる量を守る。(左表)
- 連続して使うときは1分ごとに、2分以上休ませる。 (故障の原因になります。)

ゴム

- 空運転をしない。 (故障の原因になります。)
- ●「切」スイッチを押し、完全に回転が 止まるまでお茶ミルコップから手を 離さない。

回転部が動いているため、けがの原、 因になったり、ゴムが摩耗します。

- 粉砕直後は、カッターが熱くなっているため 注意する。
- パッキンは使わない。 (故障の原因になります。)

### 粉末茶を使って

●お茶の葉はお好みに応じてお選びください。

### 粉末ティー

### (1人分)

湯飲みに粉末茶(小さじ1/2) を入れ、お湯(150ml)を注ぎ、■ よくかき混ぜる。

グリーンオーレ

(1人分)

牛乳(200ml)に粉末茶(小さ

ドリンクにした場合、湯飲み やグラスの底に少量の粉末が

沈澱しますが、栄養素の一部

ですので残さずにお召し上が

りください。

じ1/2)を入れ、よくかき混ぜる。■

### フライ・天ぷらの衣

### パン粉または天ぷら粉1カップ 材料1人分に対し、粉末茶

チャーハン・焼きそば

### に対し、粉末茶(大さじ1~2) ▮(小さじ1/2)を加え混ぜる。 を加える。

### 天ぷらの緑茶塩

### 小さめの器に粉末茶・塩(各同

### アイスクリーム・ヨーグルト

量)を入れ、よく混ぜる。 天ぷらに付けていただきます。

混ぜたり、トッピングとして上 にかける。

### お茶漬け

### (1人分)

粉末茶( 小さじ1/4 )をふりかけ、 ■ 熱いお湯を注ぐ。

### お菓子

( P.26)

生地に混ぜて焼き上げる。 煎茶または玉露を使う。

### 粉砕する

### お茶ミルコップにお茶を入れ ミルコップ台を締めて

本体にセットする





### 電源プラグを差し込み お茶ミルコップを押さえながら 「入」スイッチを押す



● 回転中はぐらつかないように しっかりと押さえる。

### 「切」スイッチを押し 調理物を取り出す



使用後は 電源プラグを抜く

### ( さらに細かくしたいとき )

● 2分以上休ませて、再度粉砕する。

### 【 異常音や振動が大きいとき

●「切」スイッチを押し、材料を減らす。

### ( 運転が止まったとき

●「切」スイッチを押し、材料を半分に減らす。 (「モーターの保護装置について」 ISP P.29)

粉末茶を使ったお菓子



# △ 粉末茶を使ったお菓子

直径約3cm・35~40個分

- 必ず記載量で作る。 配合を変えるとうまくできないことがあります。
- ●お手持ちのオーブンによって温度が異なるた め、様子を見ながら焼く。
- エネルギー(カロリー)は1枚分の目安。



### 緑茶入りクッキー

薄力粉 ( ふるっておく )	200g
無塩バター(室温に戻す)	100g
砂糖	80g
卵(室温に戻す)	中1個
粉末茶(煎茶または玉露)	…大さじ1(7g)

### 1.生地作り

- ボールにバターを入れて泡立て器などでクリ ーム状になるまで練り、砂糖を2~3回に分け て加え、白っぽいクリーム状になるまでよく 混ぜ合わせる。
- 次に溶いた卵を少しずつ加え、さらによく混 ぜ合わせる。
- 薄力粉を入れ、粘りを出さないようにゴムべら で粉の残りがなくなるまでサックリと混ぜる。
- 生地の半量に粉末茶を混ぜ、二色の生地を作る。
- 好みの型にする。



し固める。

約5mm厚 さに切る。

うず巻き 約5mm厚さの正 方形に伸ばした 二色の生地を重 ねて巻き、約5 mm厚さに切る。

それぞれ縦4つに 切り、2本ずつ 組み合わせる。

2. 予熱したオーブンで焼く(170 で10~15分)

### 直径約20cm・8~12枚分

- ●必ず記載量で作る。 配合を変えるとうまくできないことがあります。
- エネルギー(カロリー)は1枚分の目安。



### 緑茶入りクレープ

薄力粉(ふるっておく)	100g
粉末茶(煎茶または玉露)	大さじ1(7g)
┌卵(溶いておく)	中2個
<b>④砂糖</b>	大さじ1
└ サラダ油	大さじ1
牛乳(温める)	300ml
バニラエッセンス	少々
バター	適量
ゆであずき・栗の甘露煮など	各適量

### 1.下準備

● 薄力粉に粉末緑茶を混ぜておく。

### 2.生地作り

- ボールに1とAを入れ、泡立て器でよく混ぜ
- 牛乳を少しずつ加えてだまのないように混ぜ 合わせ、バニラエッセンスを加え、30分以 上寝かせる。

#### 3.焼く

- 中火で熱したフライパン( またはホットプレ ート)にバターを少量溶かし、生地を玉じゃ くしの7分目くらいにとって薄く均一に広げ、 両面を焼く。
- 焼き上がったら冷まし、お好みでゆで小豆、 栗の甘露煮などを包む。


# お手入れ

### お手入れするときは

- ●電源プラグを抜き、カッターの取り扱いに注意して行う
- ●薄めた台所用洗剤(中性)とやわらかいスポンジを使う ベンジン・シンナー・スポンジのナイロン面・たわし・ 磨き粉を使わない。(表面を傷付けます。)
- ●40 以上の湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使わない 樹脂部品が変形したり、ミキサーコップが割れる原因 になります。

### 収納するときは

●充分に乾燥させ、ふたを 開けて収納する パッキンの臭い移りが 軽減されます。



### ミキサー・ミル・お茶ミルコップ


分解してスポンジで洗う

### 樹脂部品の変色について

コップふた・コップ台などの樹脂部品は、 にんじん・葉菜類の色素が付着して変色 します。スポンジで洗っても完全には取 れませんが、実用上差し支えありません。 使用後は早めに手入れすると、比較的 よく取れます。

外して洗う

カッターとその周囲は、 手を切らないように注意 して、ブラシなどで洗う



カッタ

よく絞ったふきんでふく

# 故障かな?/モーターの保護装置について

# 故障かな?

故障ではありません。お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

ここが原因

直し方

ミキサー

### 空回りする

氷が多過ぎませんか? ・シェイク・フローズンドリンク・ 、スムージーなど氷の量が多いもの

- いったん「切」スイッチを押し、 完全に回転が止まってからミ キサーコップを本体から外す。
- へらなどでかき混ぜ、本体に 載せてもう一度「入」スイッチ を押す。
- →直らないときは、材料を減らす。

### ミキサー

ミル

お茶ミル

### スイッチが入らない

スイッチを入れても 運転がすぐ止まる

本体にコップが正しくセットされ ていますか? コップを止まるところまで回し てセットする。

### スイッチを入れても 回転しない

電源プラグが抜けていませんか?

材料が引っ掛かっていませんか?

### 電源プラグを差し込む。

材料を全部取り出して入れ直す。

### 使用中に運転が

モーター保護装置が働いていませんか?

- ●禁止材料を入れている
- ●材料が多過ぎる
- ●材料がかたい(かき氷など)
- ●異常音や振動が大きい

### 「モーターの保護装置について」に従って直す。( 図 P.29) / 禁止材料を入れている場合は、 禁止材料を取り除く。

### 調理物が漏れる

コップの締め付けが緩んでいませ んか?

パッキンは付いていますか? (ミキサーコップ・ミルコップ使用時)


- コップをしっかり締め付ける。
- パッキンを正しく付ける。
- ●運転中、「ピー」という音がすることがありますが異常ではありません。
- ●コップ台を振ると「カラカラ」という音がしますが異常ではありません。

# モーターの保護装置について

モーターに負担がかかると、保護装置が働き運転が止まりますが、 故障ではありません。 次のようにして直してください。

1


「切」スイッチを押す



2

### 材料を半分に減らす

かき氷はいったん氷を取り出し、引っ掛かった氷を水で流して取り除く。



3

### 「入」スイッチを押す

●回らないときは、ミキサー(ミルまたはお茶ミル) コップをセットして、もう一度「切 入」を行う。



上記の処理をしてもたびたび運転が止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 保証とアフターサービス(ょくお読 みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は...

●修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

使い方・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このファイバーミキサーの補修用性能部 品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

「故障かな?」( ☞ P.28 ) に従ってご確認のあと、直 らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ **の販売店**へご連絡ください。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。修理料金の仕組み をご参照のうえご相談ください。

#### 修理に関するご相談

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されて います。

|技術料|は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代|は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

ご連絡いただきたい内容							
製	製 品 名 ファイバーミキサー						
品	品 番 MX-X107						
お買い上げ日 年 月 日							
故『	故障の状況 できるだけ具体的に						

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係 会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせい ただいたお客様の氏名・住所などの個人情報 (以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱 いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理お よびその確認などに利用させていただき、こ れらの目的のためにご相談内容の記録を残す ことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社 に委託する場合、法令に基づく業務の履行ま たは権限の行使のために必要な場合、その他 正当な理由がある場合を除き、当社以外の第 三者に個人情報を開示・提供いたしません。

- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し ます。
- 3.お客様の個人情報に関するお問合せは、ご相談 いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 รูป- 20-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 8141 00 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### ナショナル・パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 1	트 ガ	ł 🔀		近	地	<u>X</u>
2丁目 <b>否(0</b> 旭川 旭川市 左1号	厚別区厚別南 17-7 11)894-1251 2条通21丁目 166)31-6151	帯広函館	帯広市西19条南1丁目 7-11 <b>☎</b> (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) <b>☎</b> (0138)48-6631	京都	守山市勝部6丁目2-1 <b>27</b> (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 <b>27</b> (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7	和歌山	大和郡山市筒井町 800番地 (10743)59-2770 和歌山市中島499-1 (1073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	X		<b>1</b> (06)6359-6225		<b>1</b> (078)272-6645
青森 青森市 3-7-1		宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	$\overline{\mathbf{X}}$
秋田 秋田市 1-2 <b>否</b> (0 岩手 盛岡市	07739-9712 御所野湯本2丁目 18)826-1600 羽場13地割30-3 19)639-5120	山形福島	<b>25</b> (022)387-1117	米子松江	鳥取市安長295-1 (10857)26-9695 米子市米原4丁目2-33 (10859)34-2129 松江市平成町182番地14 (10852)23-1128 出雲市渡橋町416		矢尾807 (1086)292-1162 広島市西区南観音8丁目 13-20 (1082)295-5011 山口市鋳銭司
	首 都 图	選	! X		☎ (0853)21-3133 浜田市下府町327-93		字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
	市御幸町194-20 28)689-2555	T	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	烘田	图(0855)22-6629		
群馬 高崎市 公(0 茨城 つくは ない 番川市 お(0	大沢町229-1 27)352-1109 市花畑2丁目8-1 29)864-8756 赤堀2丁目4-2 48)728-8960		(3)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13 (5)5)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (4)045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14		四 高松市勅使町152-2 (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (088)698-1125		図 南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142 松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144
	中央区星久喜町17243)208-6034		<b>2</b> (025)286-0171		九州	地	X
福村 (0 市 (0	76)432-8705 開発4丁目112 776)54-5606 大字笹賀7600-7 263)86-9209 西島765	岡崎岐阜高山	区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎ (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613	佐賀長崎大分	春日市春日公園3丁目48 (1092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (10952)26-9151 長崎市東町1949-1 (1095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (1097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 (10985)63-1213	天草鹿児島大島	熊本市健軍本町12-3 (1096)367-6067 本渡市港町18-11 (10969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (1099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 (10997)53-5101
<b>23</b> (0)	54)287-9000	二里	久居市森町字北谷1920-3 <b>☎</b> (059)255-1380	沖縄	沖 縄 浦添市城間4丁目23-11	地	<b>⊠</b> (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0904

什#	十大美 ミキサー使用時		ミル使用時	お茶ミル使用時		
<b>-                                   </b>			1000 m			
電	源	交流	流100 V 50 - 60 Hz ≠	<b>共用</b>		
消費電	電力	215 W				
定格日	诗 間	連続 (4分間運転、2分間停止のくり返し)	連続 (1分間運転、2分間停止のくり返し)	連続 (1分間運転、2分間停止のくり返し)		
回転	回 転 数 10,200回/分 (1,000ml水負荷時)					
定格容量 1,000 ml		1,000 ml	●ドライメニュー 50g (いり大豆の場合) ●ウエットメニュー 約200ml (ミルコップ2/3)	●お茶 20g (煎茶の場合)		
コード	長さ	1.2 m				
大きさ	幅	17.3 cm	15.1 cm	15.1 cm		
人では	奥行	20.6 cm	20.6 cm	20.6 cm		
高さ 36.0 cm		36.0 cm	25.8 cm	22.4 cm		

### 愛情点検

量(約)

質

### 長年ご使用のファイバーミキサーの点検を!

1.9 kg



### こんな症状はありませんか

2.7 kg

- コードに傷が付いていたり、触れると通電 したりしなかったりする。
- 使用中に異常な回転音がする。
- ミキサーコップ・ミルコップ・お茶ミルコップ にひび割れなどができた。

このような症状のとき は、事故防止のため、 使用を中止し、コンセ ントからプラグを抜い て、必ず販売店に点検 をご相談ください。

1.6 kg

### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日		 月	В	販	売	店	名	
品 番	MX-X			<b>?</b> (	)	_		

### 松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号